

!!! Opatření k bezpečnějšímu užívání staveb a pozemků !!!

Stavbu je nutno udržovat pouze v právním stavu, tedy ve stavu, v jakém byla podle projektové dokumentace povolena a zkolaudována !

Neprovádět žádné dodatečné stavební úpravy (vnitřní či vnější), které ve svém důsledku přitěžují podloží stavby. Pokud takové úpravy byly provedeny, je vhodné je odborným způsobem odstranit !

Neprovádět žádné přístavby, kterými se stavba, včetně plochy střechy, půdorysně rozšiřuje. Pokud takové přístavby byly provedeny, je nutné je odborným způsobem odstranit !

Celý pozemek je nutno udržovat v maximální možné ploše v přírodním stavu (zatrávnění) a nezatěžovat jej zpevněnými plochami, které nepřipouštějí či omezují vsak vody na vlastním pozemku !

Z pozemku je nutno odstranit v maximální možné míře zařízení či prvky, které zatěžují podloží, případně zmenšují vsakovací schopnost pozemku (např. bazény, které je nutno odborně vyčerpat,...) !

Odpadní a dešťové vody je nutno likvidovat především na vlastním pozemku v co možná největší jeho ploše, v maximální možné míře je nutno využívat a podporovat přirozený odpar vody !

Odpadní ani dešťové vody není možné pouštět do podloží staveb či do neodborně provedených jakýchkoliv trativodů či jiných odvodňovacích zařízení, umístěných pod povrchem pozemku a ústících na jiných pozemcích apod. !

Je nutno neustále sledovat stav nejen vlastního pozemku, ale i pozemků okolních. Při vzniku jakékoliv změny (pokles, trhlina...) je nutno přivolat geologa a oznámit tuto skutečnost obci, stavebnímu úřadu v Kadani a v maximální míře omezit pobyt na pozemku !

Je nutno neustále sledovat stavebně technický stav stavby. V případě jakékoliv změny (trhlina, náklon, drhnoucí okna či dveře...) je nutno přivolat autorizovaného statika (příp. autorizovaného inženýra pro pozemní stavby) a oznámit tuto skutečnost obci, stavebnímu úřadu v Kadani a v maximální míře omezit pobyt ve stavbě a jejím bezprostředním okolí !

Stavební úřad Kadaň